



SG-VIDEO-7AV
STARATES
 P.M. v.2023082101





CAVALIER : sur les bornes 2 et 3

BUS : pour connecter les 2 fils NON POLARISÉS du BUS 2Easy
PL : pour un bouton poussoir de sortie (NO), câblé sur les bornes PL et S+
S+ / S- : sortie 12VDC/280mA pour l'alimentation directe d'une gâche électrique, ou à câbler sur une borne IN du relais de protection DS-ERL pour commander un automatisme

Réglages rapide de la platine à clavier codé

Programmer un code pour l'accès n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) :


* + **1234** + # + **20** + # + (le code à programmer de 1 à 12 chiffres) + # ...attendre 10s...

Changer le temps pour l'accès n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) :

* + **1234** + # + **03** + # + (le nombre de secondes x 3 sur 2 chiffres, par exemple pour 3s taper 09) + # ...attendre 10s...

Programmer un code pour l'accès n°2 (Mini-RLC-C ou KDT-RLC câblé sur le BUS 2Easy) :

* + **1234** + # + **60** + # + (le code à programmer de 1 à 12 chiffres) + # ...attendre 10s...



Réglage du volume et choix de la sonnerie

Volume de la sonnerie :

(Réglages) + (Volume) + ⬆ ou ⬇ jusqu'au volume désiré... puis 🏠 x 2

Choix de la sonnerie :

(Réglages) + (Sonneries) + 🎵 (Platines) + ⬅ ou ➡ jusqu'à la mélodie voulue... puis 🏠 x 2

Restauration "Réglages Usine" rapide du moniteur

(Réglages) + (Reset) + 🔄 (au milieu à gauche) + ✓ puis 🏠